

Benutzeranleitung

Tresorschloss PULSE 2

Öffnungsverzögerung:

Nach 4 Falschcodeeingaben, startet eine 4-minütige Sperrzeit. Jeder Versuch, den Code während der Sperrzeit einzugeben, verlängert diese wieder.

Batteriewarnung:

Ein langes Tonsignal weist Sie auf einen niedrigen Batteriestand hin. Ersetzen Sie die schwache Batterie umgehend durch eine neue Alkaline-Batterie.

Tonsignale:

Ein doppeltes Tonsignal zeigt einen korrekten Vorgang an. Ein langes Tonsignal zeigt einen inkorrekten Vorgang und das Ende des Vorganges an.

Sicherheitshinweis:

Verwenden Sie unter keinen Umständen leicht zu identifizierbare Codes wie „1 2 3 4 5 6“, Geburtsdaten oder andere persönliche Informationen.

Code ändern:

Achtung: Führen Sie Code-Änderungen stets nur bei geöffneter Tür durch. Führen Sie nach jeder Änderung eine Öffnungs-/Schließprüfung durch, bevor Sie die Safetür schließen!

Der Standard-Manager-Code ist „1 2 3 4 5 6“. Ändern Sie diesen sofort nach Inbetriebnahme! Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken und halten Sie die Taste „0“ bis ein doppeltes Tonsignal ertönt. Die LED bleibt an.
2. Geben Sie den **alten Code** ein.
3. Geben Sie den **neuen Code** ein
4. Geben Sie den **neuen Code** erneut ein um, diesen zu bestätigen.
5. Führen Sie verschiedene Öffnungs- / Schließprüfungen durch, bevor Sie die Safetür schließen.

Aktivieren eines neuen Benutzers:

1. Drücken und halten Sie die Taste „1“ bis ein doppeltes Tonsignal ertönt. Die LED bleibt an.

2. Geben Sie den **Manager-Code** ein
3. Geben Sie den Code ein, der dem neuen Benutzer zugeordnet werden soll.
4. Geben Sie den Code erneut ein, um ihn zu bestätigen.

Löschen eines Benutzers:

1. Drücken und halten Sie die Taste „3“ bis ein doppeltes Tonsignal ertönt. Die LED bleibt an.
2. Geben Sie den **Manager-Code** ein.
3. Ein doppeltes Tonsignal bestätigt die Löschung des Benutzers.

Tastentest:

1. Drücken und halten Sie die Taste „5“ bis ein doppeltes Tonsignal ertönt. Die LED bleibt an.
2. Geben Sie die Zahlenfolge „1 2 3 4 5 6 7 8 9 0“ ein. Für jede Taste wird ein Bestätigungston ausgegeben.
3. Eine beschädigte Taste wird mit einem langen Tonsignal angezeigt.

Zeitverzögerung und Öffnungsfenster:

Das Schloss erlaubt es, eine individuelle Zeitverzögerung (0 bis 99 Minuten) mit Öffnungsfenster (1 bis 19 Minuten) zu programmieren. Dies bewirkt, dass nach der korrekten Codeeingabe das Schloss erst nach der programmierten Zeitspanne geöffnet wird. Nach Ablauf der Zeitverzögerung startet das Öffnungsfenster, in dem der Tresor jederzeit einfach geöffnet werden kann.

1. Drücken und halten Sie die Taste „9“ bis ein doppeltes Tonsignal ertönt. Die LED bleibt an.
2. Geben Sie den **Manager-Code** ein. Das Schloss bestätigt dies mit einem doppelten Tonsignal.
3. Geben Sie die Werte für die Zeitverzögerung und das Öffnungsfenster zweistellig ein: z.B. „1 0“ und „0 5“ für 10 Minuten Zeitverzögerung und ein 5-minütiges Öffnungsfenster.
4. Bestätigen Sie die Werte für Zeitverzögerung und Öffnungsfenster erneut, wie in Schritt 3 beschrieben.

Achtung: die Zeitverzögerung kann nur innerhalb des Öffnungsfensters verringert/geändert werden.