

Bedienungsanleitung

S&G Spartan 1006 STAR-Modus

Allgemeines

Alle Betriebscodes bestehen aus 6 Zeichen (Zahlen und/oder Buchstaben). Der **Werkcode zur ersten Öffnung lautet " 1 2 3 4 5 6 "**. Nach der Eingabe der 6 Ziffern muss der Code mit "**#**" bestätigt werden.

Wenn eine Taste gedrückt wird, leuchtet die rote LED-Anzeige oben links auf der Tastatur kurz auf. Insofern der Signalton des Tastenfelds aktiviert ist, ertönt zusätzlich ein Signalton während die LED-Anzeige blinkt. Ist der Signalton abgeschaltet, hören Sie ein leises Klicken, wenn die LED-Anzeige blinkt.

Codes:

Neben dem Mastercode kann auch ein weiterer Benutzercode programmiert werden. Beide Codes sind jeweils 6-stellig, bestehend aus Zahlen und/oder Buchstaben:

- **Benutzercode:** Kann das Schloss öffnen und den eigenen Code ändern.
- **Mastercode:** Kann das Schloss öffnen und den eigenen Code ändern. Zusätzlich kann der Benutzercode programmiert, gelöscht, gesperrt oder entsperrt werden, sowie die Tastatursignale aktiviert oder deaktiviert werden.

Eingabe:

- Alle Schlosscodes bestehen aus 6 Zahlen und/oder Buchstaben.
- Zwischen jeder Eingabe dürfen nicht mehr als 10 Sekunden verstreichen, sonst wird die Eingabe zurückgesetzt und Sie müssen von vorne beginnen.
- **Beim Ändern oder Prüfen von Codes muss die Safe-Tür stets geöffnet sein!**

Falscheingabe:

- Bei falscher Eingabe, drücken Sie die Taste "*****" zweimal oder warten Sie 10 Sekunden und beginnen Sie erneut mit Ihrer Eingabe.
- Sollten Sie fünf falsche Eingaben tätigen, wird das Schloss für 3 Minuten gesperrt.
- Sie erkennen eine temporäre Sperrung, durch 2 lange Signaltöne bei einem Tastendruck. Drücken Sie mindestens 3 Minuten lang keine Taste und versuchen Sie es anschließend erneut.

Sicherheit:

- Alle Codes sind sicher aufzubewahren.
- Verwenden Sie keine persönlichen Daten, fortlaufende Nummern oder häufig genutzte Kombinationen für Ihre Codes.
- Bei eventuellen Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Secureo.

Funktionen

Öffnen des Tresors:

Geben Sie zum den Werkscode " **1 2 3 4 5 6** " (beim erstmaligen Öffnen), den bereits geänderten Mastercode oder einen programmierten Benutzercode ein und drücken Sie dann die Taste " **#** ". Das Schloss wird ca. 6 Sekunden lang geöffnet und dann wieder geschlossen, wenn der Safe nicht geöffnet wurde. Drehen Sie während dieses Zeitraums den Griff und öffnen Sie damit den Tresor.

Schließen des Tresors:

Schließen Sie die Tresortür und drehen Sie den Tresorgriff in die Ausgangsposition zurück. Das Schloss sichert automatisch und bestätigt den korrekten Verschluss mit einem doppelten Signalton.

Benutzercode programmieren:

Führen Sie diese Änderung immer bei geöffneter Tür durch:

1. Drücken Sie " **7 4 *** ".
2. Geben Sie Ihren 6-stelligen Mastercode ein. Sollte noch keiner programmiert worden sein, nutzen Sie den Werkscode " **1 2 3 4 5 6** " (Mastercode bitte unbedingt ändern).
3. Bestätigen Sie mit " **#** " (es ertönt **5x** ein Signalton).
4. Drücken Sie " **1 #** " (es ertönt **3x** ein Signalton).
5. Geben Sie Ihren gewünschten, 6-stelligen Benutzercode ein.
6. Bestätigen Sie mit " **#** " (es ertönt **3x** ein Signalton).
7. Geben Sie erneut Ihren gewünschten, 6-stelligen Benutzercode ein.
8. Bestätigen Sie mit " **#** " (es ertönt **3x** ein Signalton).

Benutzercode / Mastercode ändern:

Führen Sie diese Änderung immer bei geöffneter Tür durch:

1. Drücken Sie " **2 2 *** ".
2. Geben Sie Ihren AKTUELLEN 6-stelligen Benutzer- oder Mastercode ein.
3. Bestätigen Sie mit " **#** " (es ertönt **5x** ein Signalton).
4. Geben Sie Ihren NEUEN gewünschten, 6-stelligen Code ein.
5. Bestätigen Sie mit " **#** " (es ertönt **3x** ein Signalton).
6. Geben Sie erneut Ihren NEUEN gewünschten, 6-stelligen Code ein.
7. Bestätigen Sie mit " **#** " (es ertönt **3x** ein Signalton).

Benutzercode sperren:

Führen Sie diese Änderung immer bei geöffneter Tür durch:

1. Drücken Sie " **5 5 *** ".
2. Geben Sie Ihren 6-stelligen Mastercode ein. Sollte noch keiner programmiert worden sein, nutzen Sie den Werkscode " **1 2 3 4 5 6** " (Mastercode bitte unbedingt ändern).
3. Bestätigen Sie mit " **#** " (es ertönt **2x** ein Signalton).

Benutzercode entsperren:

Führen Sie diese Änderung immer bei geöffneter Tür durch:

1. Drücken Sie " **5 5 *** ".
2. Geben Sie Ihren 6-stelligen Mastercode ein. Sollte noch keiner programmiert worden sein, nutzen Sie den Werkscode " **1 2 3 4 5 6** " (Mastercode bitte unbedingt ändern).
3. Bestätigen Sie mit " **#** " (es ertönt **4x** ein Signalton).

Benutzercode löschen:

Führen Sie diese Änderung immer bei geöffneter Tür durch:

1. Drücken Sie " **7 4 *** ".
2. Geben Sie Ihren 6-stelligen Mastercode ein. Sollte noch keiner programmiert worden sein, nutzen Sie den Werkscode " **1 2 3 4 5 6** " (Mastercode bitte unbedingt ändern).
3. Drücken Sie " **#** " (es ertönt **5x** ein Signalton).
4. Drücken Sie " **1 #** " (es ertönt **3x** ein Signalton).
5. Drücken Sie " **#** " (es ertönt **3x** ein Signalton).
6. Drücken Sie " **#** " (es ertönt **3x** ein Signalton).

Batterie prüfen:

1. Drücken Sie " **8 9 *** ".
2. 1x Signalton = Batteriestatus niedrig.
3. 2x Signalton = Batteriestatus OK.

Tastatursignal Ein-/Ausschalten:

1. Drücken Sie " **7 8 *** ".
2. Geben Sie Ihren 6-stelligen Mastercode ein. Sollte noch keiner programmiert worden sein, nutzen Sie den Werkscode " **1 2 3 4 5 6** " (Mastercode bitte unbedingt ändern).
3. Drücken Sie " **#** " (es ertönt **5x** ein Signalton).
4. Zum **Ausschalten der Signale** drücken Sie " **0 #** " (es ertönt **3x** ein Signalton), nun drücken Sie erneut " **0 #** " (es ertönt erneut **3x** ein Signalton).
5. Zum **Einschalten der Signale** drücken Sie " **1 #** " (es ertönt **3x** ein Signalton), nun drücken Sie erneut " **1 #** " (es ertönt erneut **3x** ein Signalton).