

Bedienungsanleitung

Secureo Hawk Basic – Elektronisches Zahlenschloss

Wichtige Hinweise:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **bevor** Sie das Schloss betätigen oder eine neue Kombination einstellen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung, unsachgemäße Behandlung oder für Sach- oder Vermögensschaden, die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurück zu führen sind. Verwahren Sie die Notschlüssel keinesfalls im Waffenschrank auf!

Allgemeines:

Jede Tastenbetätigung erzeugt ein kurzes akustisches Signal. Der Abstand zwischen zwei Tastenbetätigungen darf fünf Sekunden nicht überschreiten. Korrekte Eingaben (Codeeingabe, ...) werden mit einem zweifachen akustischen Signal bestätigt. Falsche Eingaben (Codeeingabe, ...) werden mit einem dreifachen akustischen Signal angezeigt.

1. Erstmaliges Öffnen des Schrankes bei Lieferung:

1. Entfernen Sie die Schlossabdeckung (links von der Tastatur) indem Sie diese nach links schieben.
2. Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an und drehen diesen nach rechts bis zum Anschlag.
3. Öffnen Sie nun den Schrank indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.
4. Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel in die Ausgangsposition nach links und ziehen Sie diesen ab. Verwahren Sie die Notschlüssel keinesfalls im Waffenschrank.
5. Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.
6. Legen Sie 4 Stück 1,5 Volt AA Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
7. Verschließen Sie das Batteriefach. Vor der Benutzung Ihres Waffenschrankes "Hawk Basic" muss aus Sicherheitsgründen ein persönlicher Benutzercode gespeichert und der werksseitig gespeicherte Mastercode (1-2-3-4-5-6) auf einen persönlichen Mastercode geändert werden. Bevor Sie diese sehr einfachen Programmierungen durchführen, legen Sie die neuen persönlichen Codes erst einmal fest. Verwenden Sie für die Codes keine persönlichen Daten wie z. B. Geburtstage oder andere Daten, auf die durch Kenntnis Ihrer Person rückgeschlossen werden könnte. Bewahren Sie Ihre Codes sowie die Schlüssel sorgfältig auf, so dass diese nur Ihnen zugänglich sind.

Wichtig: Verwahren Sie die Notschlüssel keinesfalls im Waffenschrank!

2. Programmierung eines neuen Benutzercodes:

1. Schrank öffnen wie unter Punkt 1 beschrieben.
2. Drücken Sie den roten Knopf an der Türinnenseite.
3. Es ertönen zwei Signaltöne. Sie haben fünf Sekunden Zeit um mit der Programmierung zu beginnen.
4. Geben Sie die von Ihnen gewünschte Kombination ein (min. drei Ziffern, max. acht Ziffern) und bestätigen Sie das Ende des Programmiervorganges durch Drücken der Taste “ # “.
5. Nach Bestätigung des von Ihnen gewählten Benutzercodes mit der Taste “ # “ ertönen zwei Signaltöne.
6. Die Programmierung des Benutzercodes ist nun erfolgreich abgeschlossen.

3. Programmierung eines neuen Mastercodes:

1. Drücken Sie zweimal die Taste “ 0 “.
2. Drücken Sie den roten Knopf an der Türinnenseite. Es ertönen zwei Signaltöne.
3. Geben Sie die von Ihnen gewünschte Kombination ein. (min. drei Ziffern, max. acht Ziffern).
4. Bestätigen Sie das Ende der Programmierung durch Drücken der Taste “ # “. Es ertönen zwei Signaltöne.
5. Die Programmierung des Mastercodes ist nun erfolgreich abgeschlossen.

4. Öffnen des Safes:

1. Geben Sie einen von Ihnen gespeicherten Code ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste “ # “.
2. Es ertönt ein doppeltes Signal und die grüne LED leuchtet auf, Sie haben nun fünf Sekunden Zeit den Tresor mittels Drehgriff zu öffnen.
3. Drehen Sie den Drehgriff nach rechts um den Schrank zu öffnen.

5. Sperrzeit bei mehrfacher Fehleingabe eines Codes:

Eine Fehleingabe wird mit einem dreifachen akustischen Signal angezeigt. Sie haben nun zwei weitere Versuche, den richtigen Code einzugeben. Haben Sie dreimal einen falschen Code eingegeben, so blockiert die Elektronik für 20 Sekunden. Während dieser Sperrzeit reagiert das Schloss auf keinerlei Eingabe (Tastendruck, ...).

6. Mechanische Notöffnung:

Sollten Sie den Code vergessen haben, oder die Batterien leer sein, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Schlossabdeckung (links von der Tastatur) indem Sie diese nach links schieben.
2. Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an und drehen diesen nach rechts bis zum Anschlag.
3. Öffnen Sie nun den Waffenschrank indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.

7. Batteriewechsel:

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.
2. Legen Sie vier Stück 1,5 Volt AA Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.

Wichtig: Von der Verwendung von nicht alkalischen Batterien wird abgeraten.