

# Bedienungsanleitung

## Secureo Hotelzimmersafe Superior

---

### Hinweis:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **bevor** Sie das Elektronikschloss betätigen oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z.B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschießen des Safes zurückzuführen sind.

Ihr Superior-Hotelsafe kann mit einem Mastercode, einem Gästecode oder mit einem der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel geöffnet werden. Hinweise zur Benutzung:

- Jeder Tastendruck wird mit einem akustischen Signal quittiert.
- Jeder Tastendruck kann durch Drücken der Taste „ \* “ korrigiert werden.
- Wird gewünscht, dass der eingegebene Code (Master- oder Gästecode) bei der Eingabe am Display nicht angezeigt wird, so drücken Sie vor der Codeeingabe die Taste „ \* “. Es wird anstatt der gedrückten Ziffer am Display „ - “ angezeigt.
- Vor der Verwendung von nicht alkalischen Batterien wird abgeraten.

Der Tresor wird werksseitig mit dem Mastercode „ **0-0-0-0-0-0** “ und dem Gästecode „ **1-6-8-0** “ ausgeliefert, wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen, den Mastercode und Benutzercode umgehend auf einen persönlichen Code zu ändern.

### Inbetriebnahme:

1. Entfernen Sie die Runde Abdeckung des Notöffnungsschlusses rechts neben der Tastatur.
2. Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel in das Schloss.
3. Drehen Sie den Schlüssel nach rechts.
4. Öffnen Sie die Tür.
5. Drehen Sie den Schlüssel zurück in die Ausgangsposition und ziehen diesen ab.
6. Entfernen Sie die Sicherungsschraube der Abdeckung des Batteriefaches an der Türinnenseite.
7. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten.
8. Legen Sie vier Stück 1,5 Volt AA Batterien (Alkaline) ein (achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung).
9. Am Display wird „HALLO“ angezeigt – der Tresor ist nun Betriebsbereit.
10. Verschießen Sie das Batteriefach.

### Fehleingabe:

Bei Eingabe eines falschen Codes und nach Drücken der Taste „ # “ ertönt ein fünffaches akustisches Signal und am Display erscheint „ **ERROR-1**“ bei einer weiteren Fehleingabe wird am Display „**ERROR-2**“ und nach drei Fehleingaben „**ERROR-3**“ angezeigt.

### Sperrzeit nach Fehleingabe:

Wurde dreimal ein falscher Code eingegeben, so beginnt eine Sperrzeit von fünf Minuten, während dieser fünf Minuten ist keine Eingabe möglich. Wird während der Sperrzeit eine Taste gedrückt erscheint am Display „**HOLD05**“ und es wird die verbleibende Sperrzeit heruntergezählt bis diese abgelaufen ist. Diese Sperrzeit kann nicht abgebrochen werden, auch nicht durch entfernen der Batterien.

### Batteriewechsel:

Wird die Anzeige schwach oder nicht mehr lesbar oder ist eine Öffnung nicht mehr möglich, so sollten Sie umgehend die Batterien wechseln). Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie bei Bedarf den Tresor mittels Notöffnungsschlüssel (siehe Absatz „Öffnen mit Notöffnungsschlüssel“).
2. Entfernen Sie die Sicherungsschraube der Abdeckung des Batteriefaches an der Türinnenseite.
3. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten.
4. Entnehmen Sie die alten Batterien.
5. Legen Sie neue Batterien (Alkaline) ein – beachten Sie die richtige Polarität.
6. Verschließen Sie das Batteriefach.

**Achtung** nach einem Batteriewechsel bleiben die gespeicherten Codes (Mastercode, Gästecode) erhalten.

### Ändern des Mastercodes:

1. Der von Ihnen gewählte Mastercode bleibt bei einem Batteriewechsel erhalten.
2. Drücken Sie zweimal die Taste „\*“.
3. Am Display erscheint „**SUPER**“.
4. Geben Sie den aktuellen Mastercode (bei Auslieferung 0-0-0-0-0-0) ein.
5. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
6. Am Display erscheint „**CC - -**“.
7. Geben Sie „**0 1**“ für die Änderung des Mastercodes ein.
8. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
9. Am Display erscheint „**NEW**“.
10. Geben Sie den von Ihnen gewünschten Mastercode (6-stellig) ein.
11. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
12. Am Display erscheint „**rPEAT**“.
13. Wiederholen Sie den von Ihnen gewünschten Mastercode (6-stellig).
14. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
15. Wird am Display „**GOOD**“ angezeigt ist der Mastercode erfolgreich geändert.
16. Am Display erscheint „**CC - -**“.
17. Drücken Sie zum Verlassen des Menüs die Taste „\*“.

**Achtung:** Erscheint während der Programmierung am Display „**ERROR**“, beginnen Sie die Programmierung ab Absatz „Öffnen mit Gästecode“.

## Verschließen – Gästecode speichern:

1. Schließen Sie die Tür und geben Sie den von Ihnen gewünschten Gästecode (vier bis sechs Ziffern) ein.
2. Der eingegebene Code wird am Display angezeigt.
3. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „#“.
4. Der Tresor wird automatisch Verriegelt und am Display „CLOSE“ angezeigt.
5. Nach korrektem Verschließen wird am Display „CLOSEd“ und der gewählte Code angezeigt.
6. Ist ein korrektes Verschließen nicht möglich, wird am Display „ERROR“ angezeigt.
7. Beginnen Sie das Verschließen erneut wie im Absatz „Inbetriebnahme“ beschrieben.

## Öffnen mit Gästecode:

1. Bei geschlossener Tür oder ausgefahrenem Riegelwerk geben Sie den von Ihnen gewünschten Benutzercode (vier, fünf oder sechs Ziffern) ein.
2. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „#“.
3. Während des Öffnungsvorganges erscheint am Display „OPEN“.
4. Nach erfolgter Öffnung wird am Display „OPENEd“ angezeigt.

**Info:** Möchten Sie den Tresor mit dem zuvor gewählten Gästecode erneut Versperren, so müssen Sie bei geschlossener Tür nur die Taste „#“ drücken. Der Tresor verschließt wie in Absatz „Verschließen – Gästecode speichern“ Punkt 4 beschrieben und kann mit dem zuvor von Ihnen gewähltem Gästecode wie unter Absatz „Öffnen mit Gästecode“ angeführt geöffnet werden.

## Öffnen mit Mastercode:

1. Drücken Sie zweimal die Taste „\*“.
2. Am Display erscheint „SUPER“.
3. Geben Sie den aktuellen Mastercode (bei Auslieferung „0-0-0-0-0“) ein.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
5. Am Display erscheint „CC-“.
6. Geben Sie „0 0“ für die Öffnung mit Mastercodes ein.
7. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
8. Während des Öffnungsvorganges erscheint am Display „OPEN“.
9. Nach erfolgter Öffnung wird am Display „OPENEd“ angezeigt.

## Öffnen mit Notöffnungsschlüssel

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Notöffnungsschlusses rechts neben der Tastatur.
2. Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel in das Schloss.
3. Drehen Sie den Schlüssel nach rechts.
4. Bei ausreichend Batteriespannung wird am Display „OPENEd“ angezeigt und der Tresor ist geöffnet.
5. Zum Abziehen müssen Sie den Schlüssel in die Ausgangsposition zurückdrehen – es ist wieder verschlossen.

## Protokollfunktion:

Der Tresor Modell „Superior“ ist serienmäßig mit einer einfachen Protokollfunktion ausgestattet. Um die Protokollfunktion korrekt nutzen zu können, empfehlen wir, bei Inbetriebnahme des Tresors das aktuelle Datum und die Uhrzeit einzustellen. Das Datum wird im Format **JJMMTT** (Jahr – Monat – Tag) angezeigt. Die Uhrzeit wird im Format **SSMMSS** (Stunde – Minute – Sekunde) angezeigt.

## Datum/Uhrzeit programmieren:

1. Drücken Sie zweimal die Taste „\*“.
2. Am Display erscheint „SUPER“.
3. Geben Sie den aktuellen Mastercode (bei Auslieferung „0-0-0-0-0“) ein.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
5. Am Display erscheint „CC - -“.
6. Geben Sie „08“ ein.
7. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
8. Am Display erscheint „SEt-dt“.
9. Geben Sie nun die beiden letzten Stellen des aktuellen Jahres (z. B. „17“ für 2017), des aktuellen Monats (z. B. „05“ für Mai) und den aktuellen Tag ein.
10. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
11. Am Display erscheint eine Systemzeit.
12. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit (im 24-Stunden Format) ein.
13. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
14. Am Display wird „GOOd“ angezeigt.
15. Datum und Uhrzeit wurden eingestellt.
16. Am Display wird „CC - -“ angezeigt.
17. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste „\*“.

## Öffnungsprotokoll auslesen:

1. Drücken Sie zweimal die Taste „\*“.
2. Am Display erscheint „SUPER“.
3. Geben Sie den aktuellen Mastercode (bei Auslieferung „0-0-0-0-0“) ein.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
5. Am Display erscheint „CC - -“.
6. Geben Sie „09“ ein.
7. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
8. Am Display erscheint kurz „rECOrd“.
9. Es wird die letzte Öffnung angezeigt.

Das Protokoll wird in folgendem Format angezeigt „JJMMTT“. Durch Drücken „SSMM – Öffnungsart“.

**Beispielprotokoll:**      **1701011212-1 → 01.01.2017, 12:12, Öffnungsart 1**

### Protokollinformationen (Öffnungsart):

- „1“ = Öffnung mit Mastercode
- „8“ = Öffnung mit Gästecode
- „9“ = Öffnung mit Notöffnungsschlüssel

### Navigation im Protokollmenü:

- Taste „6“ – Uhrzeit und Öffnungsart anzeigen.
- Taste „2“ – Vorhergehende Öffnung anzeigen.
- Taste „4“ – Datum der Öffnung anzeigen.
- Taste „8“ – Nächste Öffnung anzeigen.

### Elektronischschloss auf Werkseinstellung zurücksetzen:

1. Entfernen Sie das Türverkleidungsblech.
2. Drücken Sie für fünf Sekunden die „RESET“ – Taste.
3. Nach fünf Sekunden wird am Display „RESET“ angezeigt.
4. Das Elektronischschloss ist somit auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
5. Werkseinstellungen:
  - a. Mastercode: „0-0-0-0-0-0“
  - b. Datum und Uhrzeit auf Systemzeit
  - c. Öffnungsprotokoll gelöscht