

Anleitung Salvus Torino Deutsch

Allgemein

Legen Sie erst 4x 1.5V Alkali-Batterien ein bevor Sie das Schloss verschließen!

- Vergessen Sie nicht den Generalcode zu ändern in Ihren persönlichen Code!
- Das Schloss bietet einen Mastercode und Benutzercode.

Öffnen:

«*»-Taste drücken und den persönlichen Code eingeben. (Zum ersten Gebrauch ist das: 1-2-3-4-5-6) gefolgt von «ENTER» Öffnen Sie den Safe (max. 10 Sekunden) im Uhrzeigersinn.

Wenn das Schloss durch Drücken der «*»-Taste 3 Pieptöne abgibt und die 2x rote LED's aufleuchten, gibt es eine Störung am Schloss. Benachrichtigen Sie so bald wie möglich Ihren Salvus-Händler.

Schließen:

Torino 1 und 2: Tür schließen und den Hebelgriff völlig in Verschlussposition drehen.

Übrige Torino Modelle: das Schloss verriegelt sich automatisch, wenn Sie die Tür schließen.

Versperrung:

Nach Falscheingabe des Codes, hören Sie 3 Pieptöne und brennt die rote LED. Nach dreifacher Falscheingabe des Codes ist die Tastatur 5 Minuten gesperrt.

Mastercode ändern: **ausschließlich bei geöffneter Tür!**

- «*», «ENTER», «1», «ENTER» eingeben
- Alter Code eingeben (Generalcode ist 1-2-3-4-5-6), gefolgt von «ENTER»
- Neuer Code eingeben gefolgt von «ENTER»
- Neuer Code nochmals zur Bestätigung eingeben gefolgt von «ENTER»

Wenn der Vorgang korrekt ausgeführt wurde, hören Sie 2 Pieptöne und blinkt die grüne LED 2x.

Bei einer Falscheingabe (3x rote LED) bleibt der alte Code aktiv. Fangen Sie dann erneut an.

Benutzercode hinzufügen oder ändern durch Mastercode

- «*», «ENTER», «2», «ENTER» eingeben
- Mastercode eingeben gefolgt von «ENTER»
- Neuer Benutzercode eingeben gefolgt von «ENTER»
- Neuer Benutzercode nochmals zur Bestätigung eingeben gefolgt von «ENTER»

Benutzercode ändern durch Benutzercode

- «*», «ENTER», «3», «ENTER» eingeben
- Alter Benutzercode eingeben gefolgt von «ENTER»
- Neuer Benutzercode eingeben gefolgt von «ENTER»
- Neuer Benutzercode nochmals zur Bestätigung eingeben gefolgt von «ENTER»

Benutzercode löschen: **ausschließlich bei geöffneter Tür!**

- «*», «ENTER», «0», «ENTER» eingeben gefolgt von Mastercode und «ENTER»
- Der Benutzercode ist nun gelöscht

Batterien und Notstromzufuhr

Wenn die Batterie fast leer ist, hören Sie 5 Pieptöne und blinkt die rote LED wenn Sie «*» eingeben.

Der Deckel des Batteriefaches befindet sich an der Unterseite der Tastatur